


Triton Blue Spot Pro 700



Características

Lámpara MSR 700

Movimiento Pan/Tilt de 8 y 16 bit, para un movimiento suave y preciso. Giro de Pan 630° (540° opcional), Tilt de 265° de rotación. Velocidad de Pan/Tilt ajustable. Posicionamiento exacto a través de resolución de 16 bit para los movimientos de Pan/Tilt

2 ruedas de colores con 7 filtros de color dicróico más blanco cada una, efecto arco iris (Rainbow) en ambas direcciones

1ª Rueda de gobos con 6 gobos giratorios más abierto, todos los gobos pueden ser intercambiados. 2ª Rueda de gobos con 7 gobos estáticos metálicos más abierto. Sistema de gobos slot in para cambio de los gobos rápidamente. Con función "gobo shake"

Rueda de efectos con prisma giratorio en ambas direcciones de 3 caras, con 16 macros de efectos. Función macro para la combinación de rueda de gobos giratorios y rueda de prisma giratorio

Filtro frost regulable para fading de la proyección. Enfoque motorizado. Zoom multipaso (18°, 22°, 26°) motorizado. Dimmer mecánico. Iris regulable

Efecto flash con 1-13 flashes por segundo mediante shutter.

Unidad de control con pantalla y teclado de membrana para el ajuste digital de la dirección de comienzo, función reverse de Pan/Tilt, programas, reset, control de la lámpara, horas de servicio del aparato

Control mediante DMX, modo autónomo (stand alone) con función "Master/Slave"

48 escenas preprogramadas en el Program Run para operación Stand Alone

El nombre de las escenas en el función de "Program Run" puede ser cambiado individualmente

Posibilidad de construir las escenas "Program Run" mediante panel de control o mediante un controlador externo y de memorizar las modificaciones

8 programas integrados controlables mediante controlador DMX

Controlado por sonido mediante micrófono incorporado

Control DMX mediante cualquier controlador DMX standard


Alimentación: 230 V AC, 50 Hz.

Consumo: 930 w.


Dimensiones: 730 x 560 x 610 cm.

Peso neto: 37.5 Kg. Peso bruto: 44.5 Kg.

Datos fotométricos



Dimensiones



Lista canales

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2	Color 2
Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3	Color 3
Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4	Color 4
Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5	Color 5
Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6	Color 6
Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7	Color 7
Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8	Color 8
Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9	Color 9
Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10	Color 10
Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11	Color 11
Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12	Color 12
Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13	Color 13
Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14	Color 14
Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15	Color 15
Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16	Color 16
Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17	Color 17

1- Rueda de Color	2- Gobos
3- Rotación gobos	4- Gobos fijos
5-Pan	6- Tilt
7-Speed	8- Prisma / Macros
9 - Focus	10 - Strobe / Sutter
11 - Dimmer	12 - Iris
13 - Pulse Iris	14 - Color 2
15 - Auto Programas	16 - Pan High
17 - Tilt High	